Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Back
Stop	Stop	Menu Down	Down
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Auto/Track	Red	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Next	>>I
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	Top Menu	D. Menu
Title	List	Prev.	I<<
DVD/TV	Media	1	1
Repeat/1/All	Text	2	2
Zoom	Shift + Eject	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	ON/Off	Shift + Power
9	9	Mode	Smart
Store	Green	Key-	Shift + Left
Digest	Yellow	Input Source	AV
Random	Shift + Format	3D	3D
Play	Play	F. Forward	>>
Game	Blue	Play/Back	Shift + Play
+10	Guide	Timer	Shift + AV
Np	Shift + List	Open/Close	Eject
Remain	Exit	Resume	Shift + Pause
Karaoke/Step	Shift + >>	Audio	Shift + Dual
Shuffle	Shift + TV/R	Key+	Shift + Right
0	0	Vocal/Assist	Shift + Vol +
C/CH	Pre Ch	Search	TV/R
Record	Rec	Tone	Shift + Vol -
Video	Options	Info	Info
Rewind	<<	Angle	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Lang	SOUND DUAL Dual		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Subt.	Subt	Return	Back
Auto/Track	Red	Menu Down	Down
Slow Up	Ch +	Top Menu	D. Menu
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Stop	Stop	1	1
Pause	Pause	2	2
Repeat/1/All	Text	Next	>>I
Zoom	Eject	3	3
DVD/TV	AV	4	4
Menu	Menu	Prev.	I <<
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
Rewind	<<
Play	Play
Record	Rec
Np	Green
Angle	Format
Video	Smart
Remain	Blue
Pbc	Yellow
Syst. Preset	Media
F. Forward	>>
Setup	Options
Timer	Shift + AV
3D	3D
Play/Back	Shift + Play
Shuffle	Shift + TV/R
Lang	Dual
Random	Shift + Format

Original	Rechange
8	8
Audio	Shift + Dual
Info	Info
9	9
+10	Guide
0	0
C/CH	Pre Ch
ON/Off	Shift + Power
Key-	Shift + Left
Auto Scan	Shift + Ok
Key+	Shift + Right
Echo+	Shift + Ch +
Echo-	Shift + Ch -
Digest	Shift + Guide