Mandis shop

Epson 1473902

Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power	S-Video	Volt / Focus
D/Scart	Source	Blank	Blank / Mute
Off	Shift + Power	Video	Shift + Comp / Video
Memory	Mode	Contrast	- / Stop
Color Mode	Auto	Gamma	+ / Play
Menu	Menu	S.Tone	Help / Info
Aspect	Eco / Aspect	Pattern	3D / Invert
ESC	Shift + Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Select	Enter		
HDMI	Vol + / Page +		
PC	Vol - / Page -		
Component	Comp / Video		
Color Temp	Freeze / Timer		

https://all-remote-controls.nl/fr/Epson/1062201-66057-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1446096.html