Original		Rechange	
PWR	PWR	PWR	Power
TV/Rad	TV/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/STB	TV/STB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Opt	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Opt	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
A/V+	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A/V+	A/V+	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Fav	Yellow / FAV	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-Z	Blue / A-Z	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-Z	Blue / A-Z	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
PR/CH+	PR/CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol -	VOL — Vol -		
PR/CH-	CH PAGE — CH- / Page-		
Pause	STEP·FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Play	SLOW — Play / Slow		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
I>/Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
[:≡]/List	LIST SMART — Smart / List		
A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /		
Mark	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
Jump	GOTO TEXT — Text / Goto		
PIP	SHIFT + OK — Shift + OK		
Swap	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Move	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		