Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Input	AV / Input / RDS	Down	Down
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Back	Back / Return
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /	Home	Menu / Home
Subtitles	Subtitle / EQ	Home	Shift + Menu /
Stop	Stop / Hold	Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Mute	Mute / Dimmer	Options	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Play / Pause	Play / Slow	Vol -	Vol -
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Google Assist	Smart / List
>>	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
Text	Text / Goto	CH-	CH- / Page-
Guide	Guide / EPG / -/--	1	1
Aspect	Picture / Format	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5

Original	Rechange	Original	Rechange
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Info	Info / Angle		
Recall	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		