Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Google Assistant	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	NETFLIX	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH - PAGE	CH- / Page-
REVEAL	<< / Reveal	TUNE-	<< / Tune-
INDEX	Play / Index	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
HOLD >> / Hold	TUNE+ >> / Tune+		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
R Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
G Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Y Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
B Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
AD AD	TITLE SOUND Sound / Title		
I/II I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		