Mandis shop

Aiwa RM-Z484D

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Top Menu	Menu / Home
Up /	Up	Rec	Rec / Rec Mode
TV / Video	TV/ Radio /	<< / I <<	<< / Tune-
Down /	CH- / Page-	i / Setup	Setup / OPT /
Eject	Eject / Surround	Play	Play / Slow
DVD	Shift + 2	>> / >>I	>> / Tune+
Video	Shift + 4	Slow	Shift + Play /
Display / Clock/ Counter	Display / Media	Pause / Frame	Pause / Step / Freeze
Input Select	AV / Input / RDS	Program	Shift + TV/ Radio / Program
Right	Right	1	1
Disc Menu / Rec. End S	D. Menu / Top	2	2
Up /	CH+ / Page+	<< / I <<	I << / Preset-
Left	Left	3	3
Enter	OK	>> / >>I	>>I / Preset+
Return	Back / Return	4	4
Down /	Down	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6

Original	Rechange	Original	Rechange
7	7		
8	8		
9	9		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Mark	Fav / Marker / PC		
Search	Red / Netflix / Search		
Angle	Info / Angle		
Zoom	Zoom / Size		
C. Lock	Sleep / Timer		
Repeat	Green / APP / Repeat		
0 / Clear	0		
0 / Clear	Exit / Cancel / Clear		
Random / CM Skip	Blue / Prime Video / Random		
Showview	Smart / List		
A-B / SP/LP	Yellow / YouTube / Repeat		