Original	Rechange	Original	Rechange
1	1	Memory	Fav / Marker / PC
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	FRQ Direct	Play / Slow
Power On	Power	Center	Sleep / Timer
Power Off	Shift + Power	Up	Up
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Tune	I << / Preset-
6	6	Preset	>>I / Preset+
CH+	CH+ / Page+	- / Back	Left
Vol +	Vol +	Enter	OK
7	7	+/ Forward	Right
8	8	FM Mono	Pause / Step / Freeze
9	9	Band	Stop / Hold
CH-	CH- / Page-	Swoofer	Subtitle / EQ
Vol -	Vol -	Down	Down
+10	Guide / EPG / -/--	Surround	Eject / Surround
0	0	EQ	Shift + Subtitle / EQ

Original		Rechange	
DISC2 DYN	DYN	TITLE SOUND	Sound / Title
DISC3 REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISC4 ZONE	Zone	TUNE-	<< / Tune-
DISC5 SUR+	Sur +	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUN	Tun	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
EXT	EXT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROG 2CH	2 CH	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM PL C DIGEST	PL C	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT PL M TITLE	PL M	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISC- 5CH P-SCAN	5 CH	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISC+ 7CH OPEN	7 CH	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
V1	V1/ DVD	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
V1	V1/ DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
V2	V2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
V3	V3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
V4	V4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
V5	V5	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
DISPLAY DISP	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO TAPE2	Tape 2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ANGLE PHONO	Phono	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SBTITLE TONE	Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
ZOOM D-SLT	D-SLT	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	TUNE+	>> / Tune+
REPEAT PTY INPUT 2	PTY	ANGLE INFO	Info / Angle
A-B P-TUN INPUT 3	P-Tun	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
GOTO TP TV/VCR	TP	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW TA RECORD	TA	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISP	Disp	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PIP	PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
POP	POP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OUTPUT	Output	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
POWER Power	SHIFT + OK Shift + OK		

Original	Rechange	Original	Rechange
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Up	Up
Power On	Power	OSD	Smart / List
Power Off	Shift + Power	I <<	I << / Preset-
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5	- / Back	<< / Tune-
6	6	- / Back	Left
Vol +	Vol +	Enter	OK
7	7	+/ Forward	>> / Tune+
8	8	+/ Forward	Right
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -	Stop	Stop / Hold
Ten (+10)	Guide / EPG / -/--	Search-	CH- / Page-
0	0	Down	Down
Clear (X)	Exit / Cancel / Clear	Search+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Random (DYN)	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
DISC3 REC	PAL (Rec)	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DISC4 ZONE	HD Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISC5 SUR+	DIM (SUR+)	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
PROG 2CH	Prog (2CH)	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RANDOM PL C DIGEST	Screen (PL C)	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REPEAT PL M TITLE	Title (PL M)	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT PL M TITLE	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISC- 5CH P-SCAN	Prog-Scan	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
DISC+ 7CH OPEN	Open (7CH)	SURROUND ⏏	Eject / Surround
DISPLAY DISP	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO TAPE2	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE PHONO	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SBTITLE TONE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM D-SLT	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RESUME SCAN INPUT 1	Resume	RETURN BACK	Back / Return
A-B P-TUN INPUT 3	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GOTO TP TV/VCR	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
SLOW TA RECORD	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
POWER	Power	SHIFT + OK	Shift + OK

Original	Rechange	Original	Rechange
1	1	I <<	I << / Preset-
2	2	>>I	>>I / Preset+
3	3	Open (ENT)	OK
Power On	Power	Open (ENT)	Eject / Surround
Power Off	Shift + Power	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	Search-	CH- / Page-
6	6	Search+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +	Disc 1	Shift + 1
7	7	Disc 2	Shift + 2
8	8	Disc 3	Shift + 3
9	9	Disc 4	Shift + 4
Vol -	Vol -	Disc 5	Shift + 5
TEN (+10)	Guide / EPG / -/--	Program (2CH)	TV/ Radio /
0	0	Random (PL C)	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	Repeat (PL M)	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow	Disc+ (7CH)	Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original	Rechange
DISPLAY DISP	Display (DISP	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REPEAT PTY INPUT 2	Time (PTY)	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
A-B P-TUN INPUT 3	A-B (P-Tun)	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
GOTO TP TV/VCR	Review (TP)	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
SLOW TA RECORD	Clear (TA)	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
POWER	Power	SHIFT + OK	Shift + OK		