Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	4	4
Red / TV/ SAT	Red	5	5
Red / TV/ SAT	AV	6	6
Green / TV/ Radio	Green	7	7
Green / TV/ Radio	TV/ R	8	8
Yellow / Zoom	Yellow	9	9
Yellow / Zoom	Eject	0	0
Blue / List	Blue	Fav	Pre Ch
Blue / List	List	Mute	Mute
Audio	Dual	Up	Up
M/ P	Smart	Left	Left
Timer	Shift + AV	OK	Ok
Timer	Sleep	Right	Right
Info	Info	Down	Down
1	1	CH+	Ch +
2	2	CH-	Ch -
3	3	Vol +	Vol +

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol -	Vol -		
Exi t	Exi t		
Menu	Menu		
P+	Shi f t + Ch +		
P-	Shi f t + Ch -		
Text	Text		
P+	>>I		
P-	I <<		
EPG	Gui de		
Recal l	Back		
Pause	Pause		