Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH	Shift + TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM+	Program+	CH +	Ch +
PROGRAM-	Program-	CH -	Ch -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
HDD/DVD	HDD/DVD	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TV/DVD	TV/DVD	HOME SMART	Smart
VIDEO SOURCE	Video Source	TIMER AV	AV
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAYLIST+	Playlist+	VOL +	Vol +
PLAYLIST-	Playlist-	VOL -	Vol -
WATCH TV	Watch TV	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Play/Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
RECORD/DUB	Record/DUB	REC MODE	Rec

Original	Rechange	Original	Rechange
I << Skip	I <<	Display	Info
Skip >>I	>>I		
<< Search	<<		
Search >>	>>		
Edit	Red		
Insert CHP.	Green		
Rec Mode	Shift + Rec		
Timer	Shift + AV		
Play Mode	Shift + Play		
Repeat	Text		
Zoom	Shift + Eject		
A-B	Shift + Text		
Subtitle	Subt		
Audio	Dual		
Angle	Format		
Title	List		
Menu	Menu		