Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	←	RETURN BACK	Back / Return
+ V	V+	+ VOL	Vol +
	Smart	LIST SMART	Smart / List
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V −	V-	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
Guide	Guide / EPG / -/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Red	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Home	Shift + Menu /	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		