Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
REC	REC	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AUDIO	Audio	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
MUSIC-ID EPG	EPG/Music-ID	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT PIP	PIP/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE MENU	Menu/Title	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+V	V+	VOL +	Vol +
	Left		Left
	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
−V	V-	VOL −	Vol -
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Power	Power	0/AV	0
TV	Shift + 1	EPG/Music-ID	Guide / EPG / -/--
REC	Shift + 4	Media	Display / Media
DVD	Shift + 2	PIP/Input	AV / Input / RDS
Audio	Shift + 3	Text/Disc-M	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	Menu/Title	Menu / Home
Zoom	Zoom / Size	End	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle
1	1	V+	Vol +
2	2	Left	Left
3	3	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	V-	Vol -
8	8	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Rechange	
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Power			Power
TV		SHIFT + TV 1	Shift + 1
REC		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Audio		SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
Timer		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Zoom		SIZE ZOOM	Zoom / Size
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1		TV 1	1
2 abc		DVD 2	2
3 def		CD - STB 3	3
4 ghi		VIDEO 4	4
5 jkl		TAPE 5	5
6 mno		TUNER 6	6
7 pqrs		AUX - HDD 7	7
8 tuv		USB 8	8

Original		Rechange	
9 wxyz		BLUETOOTH 9	9
0 AV		HDMI - SAT 0	0
MUSIC-ID EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA		MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT PIP		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC-M TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE MENU		HOME MENU	Menu / Home
END		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO		ANGLE INFO	Info / Angle
+V		+ VOL	Vol +
			Left
			Up
P+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
			Right
OK		OK	OK
–V		VOL –	Vol -
			Down

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Original		Rechange	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
	REC	SHIFT + 4	Shift + 4
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	Audio	SHIFT + 3	Shift + 3
	Timer		Sleep / Timer
	Zoom		Zoom / Size
	Audio		Audio / Lang I/II
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8

Original		Rechange	
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0/AV	0	0
MUSIC-ID EPG	EPG/Music-ID	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEDIA	Media	DISPLAY	Display / Media
INPUT PIP	PIP/Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
DISC-M TEXT	Text/Disc-M	TEXT	Text / Goto
TITLE MENU	Menu/Title	MENU	Menu / Home
END	End	EXIT	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	INFO	Info / Angle
+V	V+	VOL +	Vol +
	Left		Left
	Up		Up
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
−V	V-	VOL −	Vol -
	Down		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Marker	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec/Back	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		