Mandis shop

Sony RMT-AH310E

Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT +	Input +	CH +	Ch +
INPUT −	Input -	CH −	Ch -
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOICE	Voice	PROG SLEEP	Sleep
NIGHT	Night	APP MEDIA	Media
PAIRING	Bluetooth/Pairir	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC SERVICE	Music Service	AD SUBT	Subt
DIMMER	Dimmer	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
+ SW	SW Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
SW −	SW Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
SOUND FIELD	Sound Field	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RX/TX	Bluetooth RX/TX	REPEAT TEXT	Text
RED	Red	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		