Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Exit	Exit
Epg	Shift + Guide	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
App	Media	Audio	Dual
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
Zoom	Eject	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8

Original	Rechange	Original	Rechange
9wxyz	9		
Guide Pilote	GUIDE	Guide		
0/10	0		
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
West	I<<		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
P+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
Dec/Pause	Pause		
	SHIFT + CH -	Shift + Ch -		