Original		Rechange	
	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
R	R	FAV PRE-CH	Pre Ch
F1	F1	DISC NAV LIST	List
F2	F2	PROG SLEEP	Sleep
F3	F3	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
	Blue/Video	D	Blue
	Yellow/Sound	C	Yellow
	White	SETTINGS OPT	Options
	Green/Timer	B	Green
	Red/Recall	A	Red
P+	P+	+ CH	Ch +
P+	Up		Up
P-	P-	CH –	Ch -
P-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Pause		Pause

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue
TV	TV/R	Yellow	Yellow
AV	AV	White	Smart
R	Dual	Green	Green
F1	SHIFT + 1	Red	Red
F2	SHIFT + 2	Vol +	Vol +
F3	SHIFT + 3	Vol -	Vol -
1	1	P+	Ch +
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	P-	Ch -
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	Ok
8	8	Info	Info
9	9	Pause	Pause
0	0	Text	Text

Original	Rechange		Original	Rechange
Mute	MUTE	Mute		
Menu	TOP MENU MENU	Menu		