Original	Rechange
RECEIVER Power Receiver	Power
DVD	DVD 2
BD	TV 1
DVR	TAPE 5
HDMI	HDMI - SAT 0
TV	PROGRAM TV/RADIO
CD	CD - STB 3
CD-R	BLUETOOTH 9
HOME MEDIA GALLERY Home Media	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
iPod USB iPod / USB	USB 8
TUNER Tuner	TUNER 6
VIDEO 1 Video 1	VIDEO 4
VIDEO 2 Video 2	AUX - HDD 7
INPUT SELECT 1 ↶ Input Select	SHIFT + ◀ Shift + Left
INPUT SELECT 1 1 Tuner	SHIFT + TV 1 Shift + 1
INPUT SELECT 2 Input Select ↷	SHIFT + ▶ Shift + Right
INPUT SELECT 2 2 Tuner	SHIFT + DVD 2 Shift + 2

Original	Rechange
HDMI OUT 3 3 Tuner	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
HDMI OUT 3 HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
SIGNAL SEL 4 4 Tuner	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
SIGNAL SEL 4 Signal Sel	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
MCACC 5 MCACC	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
MCACC 5 5 Tuner	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
SLEEP 6 6 Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
SLEEP 6 Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
SBch 7 7 Tuner	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
SBch 7 SBch	SURROUND ⏏ Eject / Surround
A.ATT 8 8 Tuner	SHIFT + USB 8 Shift + 8
A.ATT 8 A. ATT.	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
DIMMER 9 9 Tuner	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
DIMMER 9 Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
D.ACCESS ●/CLR D. Access	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
CH LEVEL 0 CH Level	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
CH LEVEL 0 0 Tuner	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0

Original	Rechange	Original	Rechange
Class	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media	Right	Right
Enter (Class)	SHIFT + OK — Shift + OK	iPod CTRL	SMART — Smart / List
Master Volume	VOL + — Vol +	Home Menu	HOME MENU — Menu / Home
Master Volume	VOL − — Vol -	Tune-	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	Down	Down
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top	Return	RETURN BACK — Back / Return
Band	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Auto / Alc / Dir	ANGLE INFO — Info / Angle
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Stereo	TITLE SOUND — Sound / Title
Tune+	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /	Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Up	Up	Standard	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
Tools	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
T. Edit	GOTO TEXT — Text / Goto	Adv. Surr.	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Video	FORMAT PICTURE — Picture / Format	<<	TUNE- — << / Tune-
Left	Left	Phase CTRL	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Preset -	SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset-	Play	SLOW — Play / Slow
Enter	OK	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Preset +	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+	Status	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange		Original	Rechange
TV/DTV	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MPX	MPX	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PQLS	PQLS	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
AUDIO	Audio DVD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
INFO DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH -	CH -	CH PAGE	CH- / Page-		
CH +	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+		

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
HDMI OUT 3	3	CD-STB 3	3
SIGNAL SEL 4	4	VIDEO 4	4
MCACC 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
SBch 7	7	AUX-HDD 7	7
A.ATT 8	8	USB 8	8
DIMMER 9	9	BLUETOOTH 9	9
CH LEVEL 0	0	HDMI-SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TUNE	Up		Up
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Rechange	
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MENU ADV SURR	Menu	HOME MENU	Menu / Home
THX	<<	TUNE-	<< / Tune-
PHASE CTRL	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/DTV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
MPX	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PQLS	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Rechange
Power Source	Power
Tuner	Shift + 6
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
D. Access	D. Menu / Top
0	0
Class	CH- / Page-
Master Volume	Vol +
Master Volume	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange
Band	Smart / List
Tune+	>> / Tune+
Tune+	Up
T. Edit	Text / Goto
Preset-	Left
Preset-	I << / Preset-
Enter	OK
Preset+	>>I / Preset+
Preset+	Right
Search	Red / Netflix / Search
Tune-	<< / Tune-
Tune-	Down
Menu	Menu / Home
MPX	CH+ / Page+
Disp	Display / Media