Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I/⏻	Power	⏻	Power
CLOCK/ SELECT	Clock Timer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
K/TIMER SET	Clock/Timer Set	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FM MODE	FM Mode	▼	Down
GROUP	Group	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GROUP SKIP	Group Skip	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNING MODE	Tuning Mode	▲	Up
MENU/NO	Menu/No	HOME MENU	Menu / Home
NAME EDIT SELECT	Name Edit/Select	CH PAGE −	CH- / Page-
ENTER/YES	Enter/Yes	OK	OK
-/. 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CURSOR ◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
CURSOR ◀◀	← Cursor	◀	Left
SCROLL	Scroll	CH PAGE +	CH+ / Page+
CURSOR ▶▶	Cursor →	▶	Right
CURSOR ▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
−	I<</-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+	>>I/+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
TUNER BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER BAND	Tuner/Band	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
MD	Play/Pause MD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
TAPE	<> Tape	SURROUND	Eject / Surround
TAPE	<> Tape	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MD	Rec MD	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL	Vol +	VOL	Vol +
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DSG	DSG	TITLE SOUND	Sound / Title
BASS/TRE	Bass/Tre	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL	Vol -

Original	Rechange