Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu Off	Exit
Mute	Mute	Back	Back
Update	Smart	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Reveal	Media	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Menu audio	Dual
Subt. List	Subt	Chan. Down	Ch -
Sleep Timer	Sleep	1	1
Return TV	TV/R	2	2
Menu video	D. Menu	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
Menu	Menu	6	6
Display	Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide

Original	Rechange	Original	Rechange
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Blue	Blue		
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Color + P. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Bright + Mode	DISC NAV LIST List		
Disp	ECO 3D 3D		
Tune-	<<		
Tune+	>>		
Bright - Sys	SETTINGS OPT Options		
Contrast +	Up		
Color - S. Std	PICTURE FORMAT Format		
Contrast -	Down		
Surround	A Red		