Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	Red	Red
Source	AV	Green	Green
Sleep	Sleep	Yellow	Yellow
V-Format	Format	Blue	Blue
Wide	Eject	List	List
1	1	Guide	Guide
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Right	Right
6	6	Down	Down
7	7	Exit	Exit
8	8	Back	Back
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
Text	Text	i	Info

Original		Rechange	
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Options
PAGE P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
SCHEDULE	Schedule	HOME SMART	Smart
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sub	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Rechange