Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	OK
Mute	Mute / Dimmer	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Down	Down
Update	Play / Slow	Back	Back / Return
Info	Info / Angle	Volume+	Vol+
Subt.List	Subtitle / EQ	Chan.Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol-
Return TV	TV/Radio /	Menu audio	Audio / Lang I/II
Menu video	D.Menu / Top	Chan.Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Display / Media	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Color+ P.Std	Picture / Format
Off/Tim	Setup / OPT /
Tune-	<< / Tune-
Audio-	Shift + Vol-
Mix Scan	Smart / List
Audio+	Shift + Vol+
Game Coo	Rec / Rec Mode
Tune+	>> / Tune+

Original	Rechange
Color- S.Std	Sound / Title
Contrast+	>>I / Preset+
Contrast-	I<< / Preset-
Surround	Eject / Surround
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
AV 2	Shift + AV / Input / RDS
Bright+ Mode	Shift + CH+ /
Level L	Shift + Left
Level R/Woofer	Shift + Right
Disp	Shift + Display / Media
Bright- Sys	Shift + CH- /