Original	Rechange	Original	Rechange
REW / << Slow/Search	<< / Tune-	2	2
Chapter	Green / APP / Repeat	3	3
Time Slip	Yellow / YouTube / Repeat	4	4
Dubbing	Text / Goto	5	5
Audio	Audio / Lang I/II	6	6
Sub Menu	D. Menu / Top	7	7
Status	Info / Angle	8	8
Prog / Check	TV/Radio /	9	9
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear	0	0
Functions	Setup / OPT /	Input Select	AV / Input / RDS
Direct Navigator Top Menu	Menu / Home	I << Skip	<< / Preset-
FF / Slow/Search	>> / Tune+	Skip >>I	>>I / Preset+
CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	Pause	Pause / Step / Freeze
VHS/DVD	Smart / List	Play	Play / Slow
1	1	Up	Up
VHS/DVD Power	Power	Left	Left

Original		Rechange	
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
VHS/DVD Power	Power	ShowView	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS	I<< Index	I<< / Preset-
VHS/DVD	Smart / List	Index >>I	>>I / Preset+
1	1	REW	<< / Tune-
2	2	FF	>> / Tune+
3	3	Stop	Stop / Hold
CH+ / Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Play	Play / Slow
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
CH- / Tracking/V-Lock-	CH- / Page-	Enter	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down
9	9	Return	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Prog/Check	TV/Radio /
Cancel / Reset	Exit / Cancel / Clear	Display	Display / Media
0	0	VHS REC	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	Original	Rechange
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE		
CHAPTER JET REW	Jet Rew	SHIFT + TUNE-		
DUBBING VHS	Dubbing	Prime Video RANDOM		

Shift + Rec / Rec Mode

Shift + << /

Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
TV POWER	Power		Power		
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+		
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +		
TV/VIDEO	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -		