Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Audio+	Shift + Pause
Tone-	<<
Tone+	>>
On/Tim	Shift + Subt
Game Coo	Shift + Eject
Disp	Shift + Info
Browse	Shift + Back
3. *	Shift + Guide

Original	Rechange
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange	Original	Rechange
8	8	Color + P. Std	Shift + Format
9	9	Game Coo	Shift + Eject
Guide -/-- 1.	Guide	Bright + Mode	Shift + Menu
0/10	0	Search	Shift + Up
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Disp	Shift + Info
Red	Red	Tune-	Shift + Left
Green	Green	Tune+	Shift + Right
Yellow	Yellow	Store	Shift + Down
Blue	Blue	Browse	Shift + Back
Rotate Text	Shift + Mute	Contrast+	>>|
Audio+	Shift + Pause	Color- S. Std	Shift + Dual
Tone-	<<	Contrast-	|<<
Tone+	>>	3. *	Shift + Guide
On/Tim	Smart	4. # 16:9	Format
Off/Tim	Media	Surround	Shift + Red
Mix Scan	Shift + TV/R	Nicam/Mono	Shift + Green
Store Text	Shift + Text	Level L	Shift + Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		