Original		Rechange	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Original		Rechange	
	>10		Guide
	Direct Tuning		Ok
	CH+		Ch +
	CH+		Up
	CH-		Down
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	Drive Select		Media
	Tune-		Left
	<< PORT		<<
	Tune+		Right
	>> PORT		>>
	Stop PORT		Stop
	Pause PORT		Pause
	Play PORT		Play

Original		Rechange		Original		Rechange	
	I << PORT		I <<				
	>>I PORT		>>I				
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart				
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT +	A Shift + Red				
PLIIx	PL IIx		A Red				
NEO:6	NEO:6		B Green				
MUSIC	SFC Music		C Yellow				
MOVIE	SFC Movie		D Blue				
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text				
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual				
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options				
VOL +	TV Vol +	SHIFT +	VOL + Shift + Vol +				
VOL -	TV Vol -	SHIFT +	VOL - Shift + Vol -				
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R				

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input Selector		AV
	FM/AM		Shift + 1
	DVD Power		Shift + Power
	TV		Shift + 2
	DVD Recorder		Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4
	Cable / Sat		Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
≥10	>10	GUIDE	Guide
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I<<		I<<
	>>I		>>I
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direc Navigator	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
FUNCTIONS	Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
FUNCTIONS	Functions DVD Player	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SUB MENU / S	Sub Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
SURROUND / OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO:6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO / TEST	Test / Auto	REPEAT / TEXT	Text
SOUND / MENU	Sound Menu	SOUND / DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY / INFO	Info

Original		Rechange	
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS / OPT	Options
+ VOL	TV Vol +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH / TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO:6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
VOL -	TV Vol -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Rechange

Original		Rechange	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
Power		SHIFT + Power	Shift + Power
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Rechange	
0		0	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		Media	
One Touch Play		Smart	
Surround Off		SHIFT + A	Shift + Red
PL IIx		Red	
NEO:6		Green	
SFC Music		Yellow	
SFC Movie		Blue	
Test / Auto		Text	
Sound Menu		Dual	
Display		Info	
Option Port / Setup		Options	

Original		Rechange		Original		Rechange	
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +				
VOL -	TV Vol -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -				
TV/VIDEO	TV/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R				