Original		Rechange	
	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	<<		<<
	>>		>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STEP	Pause / Step		Pause
SLOW	Slow	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Rechange	Original	Rechange
CANCEL Cancel	CLEAR EXIT Exit		
SEARCH Search	SEARCH TV/R TV/R		
PAL-MUL-NT PAL-MUL-NT	PICTURE FORMAT Format		
ANGLE Angle	HOME SMART Smart		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
A-B A-B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		