Original	Rechange	Original	Rechange
Power Off	SHIFT + Power	Play	Play / Slow
Power	Power	I<<< / Volume-	I<< / Preset-
DVD	2	>>I / Volume+	>>I / Preset+
VDP	SHIFT + 2	Pause	Pause / Step / Freeze
Tuner	6	<I / Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Shift	SMART	Speaker	AV / Input / RDS
TV/DBS	1	Dolby/DTS	Zoom / Size
Phono	9	Direct	Audio / Lang I/II
Channel +	CH+ / Page+	Master Vol +	Vol +
VCR-1	4	DSP Simulation	Picture / Format
CD	3	5CH Stereo	Subtitle / EQ
MD/Tape	5	Stereo	Sound / Title
Channel -	CH- / Page-	Master Vol -	Vol -
VCR-2/V-AUX	7	Input Mode	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-	Input Analog	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+	Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold	Muting	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Tuning Down	SHIFT + TUNE- (<< /)	Output	FAV MARKER (PC) / Fav / Marker / PC
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ (>> /)		
System Setup	OPT-TOOLS SETUP / Setup / OPT /		
Up	Up		
Surround	SURROUND / Eject / Surround		
Band	SHIFT + HOLD (Stop /)		
Enter	OK / OK		
CH Select	HOME MENU / Menu / Home		
Mode Tuner	SHIFT + SLOW (Play /)		
Left	Left		
Right	Right		
Memory	SHIFT + STEP-FREEZE (Pause / Step /)		
Status	MEDIA DISPLAY / Display / Media		
Down	Down		
On Screen	ANGLE INFO / Info / Angle		
T. Tone	GOTO TEXT / Text / Goto		
Multi EQ	-/-- GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--		