Mandis shop

Yamaha VQ95010

Original		Rechange	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DIMMER	Dimmer	MUTE	Mute
TIME	Time	TIMER AV	AV
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
TAPE	Tape	B	Green
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PEAK	Peak	C	Yellow
SPACE	Space	D	Blue
S/F REPEAT	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/R
S/F REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SKIP	I<<	<<	I<<
SKIP	>>I	>>	>>I
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
SEARCH	<<	<<	<<
SEARCH	>>	>>	>>
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
STOP	Stop	■	Stop
SYNCHRO	Synchro	A	Red
OUTPUT	Output Level -	VOL −	Vol -
LEVEL +	Output Level +	+ VOL	Vol +

https://al-remotecontrols.fr/Yamaha/16447363-telecommande-remplacement-pour-Yamaha-VQ95010.htm