Mandis shop

CGV L22W11

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
GUIDE EPG	EPG / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SUBT.	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
MEDIA USB	USB / Media	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MEDIA USB	USB / Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HELP SOS	SOS / Help	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SELEC	Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TIMER	Red / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TIMER	Red / Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random