Mandis shop

DIGIQUEST RICD1201

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	EPG	Guide
I <<	I <<	Back	Back
<<	<<	Up	Up
>>	>>	Left	Left
>>I	>>I	OK	Ok
Play	Play	Right	Right
Pause	Pause	Down	Down
Stop	Stop	Menu	Menu
Mute	Mute	Exit	Exit
Red / TV/R	Red	Vol +	Vol +
Red / TV/R	TV/R	Vol -	Vol -
Green / Subtitl	Green	Rec	Rec
Green / Subtitl	Subt	Fav	Pre Ch
Yellow / TTX	Yellow	Page+	Ch +
Yellow / TTX	Text	Page-	Ch -
Blue / Info	Blue	1	1
Blue / Info	Info	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
AR	AR	HOME SMART	Smart		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		