| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 2 | 2 |
| Mute | Mute | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Left | Left | 5 | 5 |
| OK | Ok | 6 | 6 |
| Right | Right | 7 | 7 |
| Down | Down | 8 | 8 |
| Menu | Menu | 9 | 9 |
| Exit | Exit | 0 | 0 |
| Red / UHF | Red | EPG | Guide |
| Green / Audio | Green | Group | Pre Ch |
| Green / Audio | Dual | Vol + | Vol + |
| Yellow / Pause | Yellow | Vol - | Vol - |
| Yellow / Pause | Pause | CH+ | Ch + |
| Blue / Recall | Blue | CH- | Ch - |
| Blue / Recall | Back | Page+ | >>I |
| 1 | 1 | Page- | I << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| INFO | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| SAT/TV | SAT/ TV | TIMER AV | AV |
| SAT/TV | SAT/ TV | APP MEDIA | Medi a |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |