Mandis shop

CT01

Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Reset	Reset	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Shift	Shift	LIST SMART	Smart / List
Interval	Interval	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Clock	Clock	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Up	Up	Up	Up

Original		Rechange	
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Edit	Edit	RETURN BACK	Back / Return
F1	F1	TITLE SOUND	Sound / Title
F2	F2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
F3	F3	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
F4	F4	SURROUND	Eject / Surround
F5	F5	FORMAT PICTURE	Picture / Format
F6	F6	SIZE ZOOM	Zoom / Size
F7	F7	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
F8	F8	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
F9	F9	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
F10	F10	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
F11	F11	GOTO TEXT	Text / Goto

https://al-remotecontrols.fr/Tele-Dg6/1685-594-telecommande-remplacement-pour-Tele-Dg6-CT01.htm