Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
TV/ DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CHAPTER MARK	Chapter Mark	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
R MARK ERASE	Chapter Erase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SYSTEM MENU	System Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TITLE LIST	Title List	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER LIST	Timer List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
I <<	PRESET- I << / Preset-	Prog- Tv	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
←	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Vol + Tv	VOL + Vol +
· →	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Vol - Tv	VOL − Vol -
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
<<I / ◁ I / ◁	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW ▶ Play / Slow		
>>I / I >>I >	TUNE+ >> / Tune+		
Time/Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Pause	STEP·FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
REC	REC MODE ● Rec / Rec Mode		
REC STOP	SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop /		
SYNCHRO REC	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REC MODE	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec / Rec Mode		
I/⏻	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
⇥	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
PROG +	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ / Page+		