Mandis shop

Philips 996510046304

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER	Power		Power		
DBB	DBB	LIST SMART	Smart / List		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		
	I <<	PRESET-	I << / Preset -		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
+	Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset +		
- PRESET	Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset -		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://al-rendecontrol.fr/Philips/1687-434-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510046304.htm