Mandis shop

Sanyo J XYA

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	[.]/[▼]		Smart / List
	TV Source		AV / Input / RDS
	P↔P		Fav / Marker / PC
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Rechange	
	F[. . .]		Menu / Home
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	→ ←		Display / Media
	O		Info / Angle

https://al-remotes.com/fr/Sanyo/1696805-telecommande-remplacement-pour-Sanyo-JXYA/01800.htm