Original	Rechange	Original	Rechange
	Power		0
	AV / Input / RDS		Up
	Menu / Home		Down
	Audio / Lang I/II		Right
	Display / Media		Left
	Setup / OPT /		Subtitle / EQ
	TV/Radio /		Shift + Power
	1		Stop / Hold
	2		Pause / Step / Freeze
	3		Rec / Rec Mode
	6		<< / Tune-
	5		Play / Slow
	4		>> / Tune+
	7		Shift + Setup / OPT / Tools
	8		Shift + Pause / Step /
	9		
	Fav / Marker / PC		

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	1	1
Update	Play / Slow	2	2
Reveal	Pause / Step / Freeze	3	3
Txt Stop	Stop / Hold	4	4
Info	Rec / Rec Mode	5	5
Subt.List	Subtitle / EQ	6	6
Sleep Timer	Picture / Format	7	7
Return TV	Zoom / Size	8	8
Menu video	D.Menu / Top	9	9
TV/AV	AV / Input / RDS	0/10	0
Menu	Menu / Home	2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Menu Up	Up	Red	Red / Netflix / Search
Display	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Menu Left	Left	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu Right	Right	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu Down	Down		
Menu audio	Display / Media		