Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MENU PBC	Menu PBC	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Open / Close	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLOW	Slow	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
USB	USB	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SETUP	Setup	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▲	Up	▲	Up
ZOOM	Zoom	GOTO TEXT	Text / Goto
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
SRC	SRC	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Vol -	VOL	Vol -		
	Vol +	VOL	Vol +		
	I <<	PRESET-	I << / Preset -		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset +		