Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Power 2	Shift + Power
[+]	Display / Media
PP	Back / Return
[ ]	Info / Angle
[ ]↔	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original	Rechange
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
Contrast-	I<< / Preset-
Contrast+	>>I / Preset+
Brightness-	Down
Brightness+	Up
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
Text Hold	Shift + Stop /
Text Size	Zoom / Size
Text Reveal	Smart / List
Text Index / Pla	Play / Slow
Text Mix	Shift + Text /
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Red / Rec	Red / Netflix / Search		
Red / Rec	Rec / Rec Mode		
Green / Stop	Green / APP / Repeat		
Green / Stop	Stop / Hold		
Yellow / <<	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / <<	<< / Tune-		
Blue / >>	Blue / Prime Video / Random		
Blue / >>	>> / Tune+		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Power 2	SHIFT +	Shift + Power
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
	[ ]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[ ]↔	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Text Subcode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Text Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Text Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
?	Text Reveal	LIST SMART	Smart / List
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Text Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
×	Text Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+