Mandis shop

Pioneer AXD7472

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
CD	CD	3	3		
PHONO	Phono	4	4		
TAPE	Tape	5	5		
TUNER	Tuner	6	6		
AUX	AUX	7	7		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+		
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-		
TONE/BAL	Tone/BAL	OK	OK		
L/–	L/-		Left		
R/+	R/+		Right		
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List		

https://all-remote-controls.nl/fr/Pioneer/1065099-21374-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-8300747200010-AXD7472.html