Mandis shop

VZK2400001

Original	Rechange
Power	Power
Freeze	Freeze / Timer
Hide	Shift + Source
Aspect / Ratio	Eco / Aspect
Resync	Shift + Power
Source	Source
Zoom	+ / Play
Back	Shift + Menu
Enter	Enter
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Menu	Menu
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
e	Auto

Original	Rechange
Page Up	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
Page Down	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
1/ I <<	Shift + ◄ — Shift + Left
2/ Play/ Pause	Shift + Play + — Shift + + / Play
3/ Stop	Stop − — - / Stop
4/ VGA	Info Help — Help / Info
5/ Component	Invert 3D — 3D / Invert
6/ Video	Video Comp — Comp / Video
7/ SD/ USB A	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
8/ HDMI / DVI	Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
9/ LAN/ WIFI	Focus Volt — Volt / Focus
0/ USB B	Shift + Invert 3D — Shift + 3D /
>>I	Shift + ▲ — Shift + Up
S- Video	Mode — Mode

https://all-remote-controls.nl/fr/Acer/10510-2394-telecommande-de-replacement-pour-Acer-VZK2400001.html