Mandis shop

Samsung AA5900788A

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	PR+	CH+ / Page+
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Smart HUB	Smart / List
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text / Goto	Left	Left
PRE-CH	Back / Return	Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
CH List	Shift + Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Green	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
E-Manual	TV/Radio /		
3D	Zoom / Size		
AD/Subt.	Subtitle / EQ		
Stop	Stop / Hold		
<</I<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>/>>I	>> / Tune+		