Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	FAV. CH	Fav / Marker / PC
Tv/ DVD	TV/ Radio /	PRE- CH/ Eject	Smart / List
1	1	Vol +	Vol +
Repeat	Shift + Green / APP /	Vol -	Vol -
2	2	Mute	Mute / Dimmer
EZ View	Shift + Zoom /	Source	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size	PR+	CH+ / Page+
3	3	PR-	CH- / Page-
4	4	Info	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II	Menu	Menu / Home
5	5	DVD Menu	D. Menu / Top
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
Angle	Shift + Info / Angle	Tools	Setup / OPT /
7	7	Return	Back / Return
8	8	CH List	Shift + Smart / List
9	9	Exit / Cancel	Exit / Cancel / Clear
0	0	Up	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down	Subtitle	Subtitle / EQ
Left	Left	Pause	Pause / Step / Freeze
Right	Right		
Enter	OK		
<<	<< / Tune-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
[=]/[.=]	Text / Goto		
Play	Play / Slow		
AD	Shift + Audio / Lang I/II		
SUBT.	Shift + Subtitle / EQ		