Original	Rechange
Power	Power
ambilight	Display / Media
Info	Info / Angle
Pair / Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
Setings	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
<<	I << / Preset-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+

Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Netflix	Shift + Red / Netflix /
: :	Smart / List
PR+	CH+ / Page+
TV Exit	Exit / Cancel / Clear
PR-	CH- / Page-
Rakuten TV	Shift + 2
1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LIST TV GUIDE	List / TV Guid	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
LIST TV GUIDE	List / TV Guid	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List		