Original		Rechange	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Sport	Sport	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
P.Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH.List	CH. List	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Home	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Language	Audio / Lang I/II		
TXT	Text / Goto		
[][]	Fav / Marker / PC		
Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /		
Rakuten tv	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random		