| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| STEP | Step | SHIFT + STEP-FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| DVD/USB | DVD/USB | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0/10 | 0/10 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TIME | Time | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ⏮ | I << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| L/R | L/R | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| N/P | N/P | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Video | + Shift + 4 | | |
| Prog | + Shift + TV/Radio / Program | | |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | | |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Repeat | Green / APP / Repeat | | |
| PBC | TV/Radio / | | |
| Return | Back / Return | | |
| Slow | + Shift + Play / | | |
| Language | Audio / Lang I/II | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Angle | Info / Angle | | |
| Reset | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |