Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS I/II	Audio / Lang I/II
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Sub-T	Subtitle / EQ
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	Aspect	Zoom / Size
6	6	Freeze	Shift + Pause / Step /
7	7	Sleep	Sleep / Timer
8	8	Source	AV / Input / RDS
9	9	Up	Up
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Display	Display / Media
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	OK	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Menu	Menu / Home
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search	EPG	Guide / EPG / -/--
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<< / Text/CC	<< / Tune-		
<< / Text/CC	Text / Goto		
Play/Pause /	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause /	Play / Slow		
>> / Reveal	>> / Tune+		
I << / Hold	I << / Preset-		
>>I / Size	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Root	Setup / OPT /		
Repeat	SHIFT + APP Shift + Green / APP /		
List	Smart / List		
T.Shift	D.Menu / Top Menu		

Menu