Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
F. Forward	>> / Tune+
Prev.	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
Title	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subt.	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround
Auto/Track	Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
Timer	Sleep / Timer

Original	Rechange
Progr.	TV/Radio /
Top Menu	D. Menu / Top
Setup	Setup / OPT /
Digest	Text / Goto
Input Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
R/L	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Return	Back / Return
Volume+	Vol +
DVD/TV	Smart / List
Slow Up	CH+ / Page+

Original	Rechange
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
Slow Down	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
C/CH	Fav / Marker / PC
Pbc	Red / Netflix / Search
Repeat/1/All	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Resume	Shift + Play /
Karaoke/Step	Shift + Pause / Step /
Play/Back	Shift + << /
Lang	Shift + Audio / Lang I/II
Echo+	Shift + Up
Angle	Shift + Info / Angle
Echo-	Shift + Down
Shuffle	Shift + Blue / Prime