Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO.	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO SCAN	Auto Scan	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
VGA	VGA	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		