| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Info | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | ≡ | | D.Menu / Top |
| | Input | | AV / Input / RDS |
| | Smart Colors | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Back | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Home | | Menu / Home |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| SUBT | Subt | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime | | |
| Google Play | Google Play | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |