Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE+	Page+	SHIFT +	Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT +	Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
DIGEST	Digest	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PLAY/PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
CH+	UP		Up
CH-	Down		Down
V+	Right		Right
V-	Left		Left
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange		Original	Rechange
CH-	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
TV/RADIO	TV/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
TELETEXT	Tel et ext	GOTO TEXT	Text / Got o		
SUBTITLE	Subt i t l e	EQ SUBTITLE	Subt i t l e / EQ		
RETURN	Ret urn	RETURN BACK	Back / Ret urn		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch		
Gr een	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat		
Yel l ow	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
Bl ue	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		