Mandis shop

Acer MCJK211007

Original		Rechange	
	Power		Power
	Blue / 3D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow/Source	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MEDIA SETUP	Setup/Media	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Green/Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Hide	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Keystone Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
	Keystone Down	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1/<</I<	TV 1	1

Original		Rechange	
BACK 2	2/Stop/Back	DVD 2	2
ENTER 3	3/Play/Pause/Ent	CD-STB 3	3
PgUp	PgUp/>>/>I	PRESET+	>>I / Preset+
4 VGA	4/VGA	VIDEO 4	4
5 COMPONENT	5/Component	TAPE 5	5
6 VIDEO	6/Video	TUNER 6	6
PgDn S-VIDEO	PgDn/S-Video	PRESET-	I<< / Preset-
7 SD/USB A	7/SD/USB A	AUX-HDD 7	7
8 HDMI/MHL	8/HDMI/MHL	USB 8	8
9 LAN/WiFi	9/LAN/WiFi	BLUETOOTH 9	9
0 USB B	0/USB B	HDMI-SAT 0	0

https://al-rendecontrol.fr/fr/Acer/1065366/Telecommande-de-remplacement-pour-Acer-MCJK211007.htm