| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Freeze | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Previous | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | TV | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | TV | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Down | | Down |
| | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| Picture | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Sound | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| Text | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| Sleep | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| Zoom | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| Index | Index | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | |
| Hold | Hold | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| Cancel | Cancel | SHIFT + | CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| Sub. code | Sub. code | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| Reveal | Reveal | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| Mix | Mix | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |