Original	Rechange	Original	Rechange
Index / Text Subcode	D.Menu / Top	Cancel / Text Size	Exit / Cancel / Clear
TV Moni	Smart / List	ATR / Text Reveal	Display / Media
Zero Return	Green / APP / Repeat	Enter / Text Hold	OK
00:00:00	Red / Netflix / Search	Up / Play	Play / Slow
Pause / >I<	Pause / Step / Freeze	Timer Rec	Shift + Sleep / Timer
0 / AV	AV / Input / RDS	Rec / OTR	Rec / Rec Mode
0 / AV	0	Up / Play	Up
Trk+	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
Trk-	CH- / Page-	Program	TV/Radio /
Left / <<	Left	Text / Mix	Text / Goto
Left / <<	<< / Tune-	8	8
Right / >>	>> / Tune+	Timer	Sleep / Timer
Right / >>	Right	Eject	Eject / Surround
Down / Stop	Stop / Hold	1	1
Down / Stop	Down	2	2
Enter / Text Hold	Shift + Stop /	3	3
Cancel / Text Size	Zoom / Size	4	4

Original	Rechange	Original	Rechange
5	5		
6	6		
7	7		
Power	Power		
9	9		
Info	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		